Merkblatt PrePaid-Stromzähler

(Modell UNI-BLZ 700)

Zum Aktivieren des Displays, eine beliebige Taste drücken.

Aufladen Ihres PrePaid-Stromzählers

Drücken Sie die Taste **#** zur Eingabe der **Schlüsselzahl**
Geben Sie die 10-stellige Schlüsselzahl ein und bestätigen Sie mit der Taste **#**.

Wichtig: Mit dem Beleg zu Ihrer Schlüsselzahl erhalten Sie immer auch eine Beleg-Nr.. Die Eingabe muss immer anhand der **Reihenfolge** der Belege erfolgen.
Beispiel: Beleg-Nr. 6 kann erst eingegeben werden, wenn davor Beleg-Nr. 5 bereits eingegeben wurde.



Weitere Funktionen Ihres PrePaid-Stromzählers

1 Drücken Sie die Taste **1** zum Anzeigen der **aktuellen Zählerstände**:
T1 / 1.8.1 = Zählerstand im Tagstrom
T2 / 1.8.2 = Zählerstand im Nachtstrom (sofern vorhanden)

5 Drücken Sie die Taste **5** zum Anzeigen der **aktuellen Restschuld**:
Hier sehen Sie den aktuell offenen Betrag und die Tilgung, die täglich vom Guthaben abgezogen wird.

6 Drücken Sie die Taste **6** zum Anzeigen der **Zeitfenster**:
In diesen Zeiten schaltet der Zähler sich nicht ab. Sollten Sie Ihr Guthaben in dieser Zeit aufgebraucht haben, wartet der Zähler bis zum Ablauf eines Zeitfensters.

8 Drücken Sie die Taste **8** zum Anzeigen der **letzten Einzahlungen**:
Hier können Sie Ihre letzten Einzahlungen am Gerät aufrufen.

0 Drücken Sie die Taste **0** zum Anzeigen des **Kredits**:
Als erstes sehen Sie, wieviel Kredit am Zähler hinterlegt ist (in der Regel 20 Euro). Zum Aktivieren des Kredits drücken Sie die Taste **#**. Ein zweites Mal kann der Kredit nicht aktiviert werden.

Stauferwerk GmbH & Co. KG, Bahnhofstr. 15, 73054 Eislingen - Tel. (07161) 986 02 - 22, E-Mail: info@stauferwerk.de